

DOSSIER TECHNIQUE

Classe :
LP C. STOESSEL

Calculer les cotes d'encochage


Nom :

1/1


1. Différents cas de figures :

La variable A peut être l'addition d'une succession de plis en cote extérieure, dans ce cas le ΔL doit être multiplié par le nombre de plis.

Type 1



Type 2



Type 3

